



FOGO NOBRE - ACENDEDOR EM GEL CENAP

É um produto utilizado para acender churrasqueiras, lareiras e fondue.

Embalagem: Frasco de 500 ml.

	Peso	Comp.	Larg.	Alt.
Fardo 12x500 ml	6,5	28	21	25
Frasco 500 ml	0,54	7	7	25
Código de Barras	EAN-13		DUN-14	
Frasco 500 ml	789.62355.0042-1		2-789623550042-5	

MODO DE USAR:

NA CHURRASQUEIRA - O GEL ACENDEDOR CENAP deve ser colocado no interior da mesma em pequenas quantidades fazendo pequenos montinhos de gel em cima dos carvões. Acenda e coloque o carvão ao redor do fogo em forma de armação, de maneira que não abafe o fogo.

RECHAUD FOUNDE - Encher o queimador com o GEL ACENDEDOR CENAP, regule a tampa do queimador para obter o tempo necessário de queima.

LAREIRA - Coloque o carvão, espalhe o GEL ACENDEDOR CENAP por cima e acenda.

PRECAUÇÕES: Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não ingerir. Em caso de ingestão não provoque vômito e consultar imediatamente um médico, um Centro de Intoxicação ou um Posto de Saúde mais próximo. Não perfure a tampa. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente, se persistirem os sintomas de irritação procure um médico. **ATENÇÃO: MANTER FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL PROCURE UM POSTO OU UM MÉDICO IMEDIATAMENTE. CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-7226001**

COMPOSIÇÃO: Álcool Etilico, água, polímero, neutralizante, desnaturante.