TRAVA-QUEDAS

MODELO: RETRÁTIL

REDUZIDO: 49050476

REFERÊNCIA: STF-CQTQ0476

ABNT NBR 14628:2020

DIFERENCIAL

Cabo de aço Galvanizado com diâmetro de Ø4.5 mm.
Dispositivo com indicador de quedas.
Manutenção Nacional.

BENEFÍCIOS

- Trava quedas retrátil cabo Galvanizado.
- Retenção de quedas durante movimentação vertical.
- Melhor desempenho ergonômico para o usuário.
- Mecanismo interno em aço.
- Na ocorrência de uma queda, o absorvedor de energia será rompido, e a força de impacto será distribuída ao usuário, não ultrapassando os 6 kn.
- CA: Conjugado com o Cinto de Segurança.
- Resistencia à tração: 15 kN
- Força mínima de ruptura do cabo de aço: 15 KN ou 1530kgf

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

DISSIPAÇÃO DA FORÇA DE QUEDA

INSTRUÇÕES DE USO: SISTEMA DE CONTENÇÃO

DESCARTE: NÃO CONFORMIDADE/AVARIA

VIDA ÚTIL: CONDICIONADA À INSPEÇÃO

CONSERVAÇÃO: LIMPEZA PERIÓDICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava-quedas retrátil, sem extensor, com absorvedor de energia confeccionado com cabo de aço inox de 4,5 mm de diâmetro e 6 metros de comprimento. Os sistemas de tração/retração e freio são independentes e acionados através de força centrífuga. Na extremidade do cabo de aço é colocado um conector tipo gancho com dupla trava, dotado de olhal giratório com indicador de queda. O dispositivo possui um conetor classe "T" de aço tipo gancho com dupla trava. Marcação conforme disponível na etiqueta fixada na carcaça do trava-quedas.

APLICAÇÃO

Usado como trava-quedas retrátil simples, é indicado para minimizar risco de queda com diferença de nível onde haja risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical e horizontal. No entanto, lembra-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado os devidos cuidados durante a realização de atividades arriscadas em altura.
Recomendável para atividades ao ar livre, atividades industrias, acesso por cordas, trabalho em altura, atividades marítimas, militar, esportivas e lazer.

SEGMENTOS

Indústria

TRAVA-QUEDAS

MODELO: RETRÁTIL

REDUZIDO: 49050476

REFERÊNCIA: STF-CQTQ0476

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade, recomenda-se higieniza-lo após atividades em áreas contaminantes (Exposição de gases, químicos, salinos, poeiras entre outros). Recomendável limpeza periódica do equipamento. Para o trava-quedas, recomendável a limpeza somente com pano úmido sem produtos químicos, para manter a integridade do cabo, retirando apenas a sujidade (poeiras). E armazenar de preferência em locais fresco e seco, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações.

IMPORTANTES

Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada. Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedistas e paraquedistas abdominais. Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando mais proteção em baixas alturas.

GARANTIA

Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual.
- Utilização do equipamento para outra finalidade na qual ele não é indicado.
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes.
- Qualquer serviço a nível de manutenção, será concedido somente, pelas assistências técnicas credenciadas pela Steelflex.

INSTRUÇÕES DE USO

Este trava-quedas retrátil pode ser utilizado como parte de um sistema de contenção de queda. Deve ser usado um ponto de ancoragem adequado, com resistência de pelo menos 15kn, acima da cabeça do usuário. As fixações aos pontos de ancoragem e a outros equipamentos devem ser feitas usando conectores padrão NBR 15837:2020. O equipamento deve ser utilizado na posição vertical, e não deve ser usado na posição horizontal.

VIDA ÚTIL

A validade do equipamento é de **5** anos a partir da data de fabricação, desde que respeitadas as condições adequadas de uso, armazenamento e manutenção. A vida útil, no entanto, depende diretamente de fatores como frequência de uso, condições ambientais, forma de armazenamento, conservação e resultados das inspeções.
O usuário deve realizar inspeção antes de cada utilização, garantindo que o equipamento esteja em perfeitas condições. Além disso, conforme a NBR 14628:2020, é obrigatória a realização de inspeção anual pelo fabricante ou por empresa autorizada. Caso sejam identificados danos, desgaste ou qualquer não conformidade, o equipamento deve ser imediatamente retirado de uso.

DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.
Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.

SEGMENTOS

Indústria