

TALABARTE DE POSICIONAMENTO

MODELO: PERSA PRO

REDUZIDO: 49059067

REFERÊNCIA: STF CQTL0548



ABNT NBR 15835:2020

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

O talabarte de posicionamento STEELFLEX é um equipamento ajustável, confeccionado em fita de poliéster, projetado especificamente para permitir que o trabalhador permaneça estabilizado e com as mãos livres durante a execução de tarefas em altura. Seu propósito principal é atuar como um componente de um sistema de trabalho que mantém o usuário em posição, devendo ser conectado aos elementos de engates laterais do cinturão de segurança abdominal e mantido sempre esticado para limitar o movimento livre. É importante ressaltar que este dispositivo não é destinado à retenção de quedas por si só, servindo para o posicionamento ou restrição de trabalho, o que vai exigir o uso complementar de sistemas de proteção contra quedas.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Em caso de sujidade menor, limpe o talabarte com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar o talabarte em água a uma temperatura de entre 30°C e 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.

- Inspeccione todas as fitas, cabos e cordas do talabarte quanto a marcas de cortes ou abrasão. Verifique também todos os conectores do talabarte quanto ao bom funcionamento mecânico e os efeitos da corrosão ou deformação mecânica, se houver. Deve-se ter certeza de que o conector utilizado está corretamente fixado ao elemento de ancoragem e que ele está travado, de acordo com a NBR 15837:2020.
- Retire de uso qualquer talabarte se surgir alguma dúvida sobre sua condição para o uso seguro ou se este já travou uma queda.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Talabarte de segurança de posicionamento, confeccionado em corda de 14mm de diâmetro em poliamida com proteção em tecido sintético de 70cm de comprimento, dotado de regulador em aço para corda, conectado a um conector de trava dupla para ajuste e um conector em aço forjado com abertura de 17mm na outra extremidade.

Comprimento total do talabarte de 1.80m.

Comprimento tecido de proteção da corda 70cm.



INSTRUÇÕES DE USO

O Talabarte tem duas extremidades de fixação. Uma das extremidades é um pequeno olhal emendado, e a outra extremidade é o anel de fixação do dispositivo mecânico. (Figura 1)



Passo 1: Prenda o mosquetão às duas extremidades do talabarte.

(A Figura 2 mostra dois mosquetões ligados às duas extremidades).



Conecte o elemento de engate lateral de seu cinto de posicionamento de trabalho a uma extremidade, enrole o talabarte duas vezes em torno do suporte vertical e fixe o conector no outro elemento de fixação do cinto de posicionamento de trabalho. Ajuste o comprimento do talabarte utilizando o dispositivo mecânico. A figura 3 mostra o Talabarte de Posicionamento tal como seria usado por um usuário. Certifique-se de que o ponto de ancoragem do talabarte é mantido na cintura ou acima dela. Recomenda-se enrolar o talabarte duas vezes para evitar que ele escorregue para baixo.



Fig.3

SEGMENTOS



Trabalho em altura

TALABARTE DE POSICIONAMENTO

MODELO: PERSA
PRO

REDUZIDO: 49059067

REFERÊNCIA: STF CQTL0548

APLICAÇÃO



Os talabartes de posicionamento de trabalho são dispositivos ajustáveis feitos de corda de poliamida ou fita de poliéster, equipados com mecanismos de ajuste metálicos que permitem limitar o comprimento do equipamento a um máximo de 2,0 m. O propósito principal deste equipamento é permitir que o trabalhador permaneça em uma posição estável durante a execução de suas tarefas, sendo conectado aos elementos de engates laterais dos cintos de segurança abdominais através de conectores. É importante destacar que este tipo de talabarte não é adequado para fins de retenção de quedas por si só, atuando apenas no posicionamento ou restrição, o que vai exigir o uso complementar de sistemas de proteção contra quedas.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30° a 60°, usando um detergente neutro (pH7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações e raios ultravioletas.

GARANTIA



Este equipamento tem sua garantia contra defeito de fabricação. Não contemplando nas seguintes situações:

- Desgaste natural devido ao uso e/ou por fatores de exposição que danifique o equipamento.
- Manutenção e/ou modificação no equipamento em não conformidade com o manual
- Utilização do equipamento para outra finalidade a qual ele não é indicado
- Deterioração por salinidade e/ou exposição a agentes contaminantes



INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer atividade, o talabarte de posicionamento deve ser totalmente inspecionado e o usuário precisa ter recebido treinamento específico de acordo com a norma regulamentadora 35. Para a utilização correta, deve-se prender um mosquetão em cada uma das duas extremidades do talabarte e conectar uma delas ao elemento de engate lateral do cinto de posicionamento. Em seguida, o talabarte deve ser enrolado duas vezes em torno do suporte vertical para evitar que escorregue para baixo, fixando-se a outra extremidade no conector do lado oposto do cinto. O ajuste do comprimento ideal para a tarefa deve ser feito através do dispositivo mecânico, garantindo sempre que o ponto de ancoragem seja mantido na linha da cintura ou acima dela. Durante toda a operação, é essencial verificar periodicamente os elementos de ajuste e certificar-se de que o estado de saúde do usuário é adequado para o trabalho, além de garantir a existência de um plano de resgate no local.



VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização. Verifique se os componentes metálicos não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fida dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não utiliza-lo em caso de indicadores de quedas estarem rompidos.

Nas condições informadas acima contempla-se no manual do usuário a validade de até 10 anos.



DESCARTE

O usuário deve realizar uma inspeção antes de cada uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de utilização.

Caso apresente alguma não conformidade, o equipamento precisa ser substituído e/ou descartado de forma segura.